



**ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ ЗВУКОВЫЕ
МАЯК-12-ЗМ2 НИ, МАЯК-24-ЗМ2 НИ
ТУ 4372-001-49518441-99**

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные звуковые МАЯК-12-ЗМ2 НИ, МАЯК-24-ЗМ2 НИ (далее - «изделия») предназначены для выдачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

2. Технические характеристики

| Модификация | МАЯК-12-ЗМ2 НИ | МАЯК-24-ЗМ2 НИ |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 ^{+1,8} _{-3,0} | 24 ^{+3,6} _{-6,0} |
| Номинальный ток потребления, мА | 30±3 | |
| Уровень звукового давления, дБ, не менее | 110 | |
| Время непрерывной работы в режиме «оповещение» | не ограничено | |
| Степень защиты оболочки, IP | 55 | |
| Габаритные размеры, мм | 100x100x35 | |
| Масса, кг, не более | 0,3 | |
| Условия эксплуатации: | | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -50...+55 | |
| при +25 °С, %, не более | 95 | |

3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).



Рис.1. Схема подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4. При установке вне помещений необходимо защитить изделия от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

- 4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
4.2. Изделия допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от -50 °С до +55 °С и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
4.3. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

| | |
|--------------------|---|
| изделие, шт. | 1 |
| паспорт, шт. | 1 |
| упаковка, шт. | 1 |

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,
57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com